別紙２

教育用GIGAネットワーク
コンテンツキャッシュ再起動手順

①職員室または事務室等にフロアＳＷ（基幹ＳＷ）収容用ラックが設置されています。

ラックには以下のようなラベルが貼付されています。

フロアＳＷ収容用ラック
２０２１年２月ＧＩＧＡ（国庫）
大分市教育センター

・「フロアＳＷ」は「基幹ＳＷ」と記載されている場合もあります。また、導入月も「１月」又は「３月」の場合もあります。

ラックの中に左のような機器が設置されています。
（幅20センチ程度）
これがコンテンツキャッシュです。
以下のようなラベルが貼付されています。

ＯｉｔＸＸＸ
＜学校名＞　　令和３年３月

小学校 XXX ⇒ “0” + 学校番号
中学校 XXX ⇒ “1” + 学校番号
碩田学園 XXX ⇒ “2” + 01

②コンテンツキャッシュの表面の電源ランプを確認します。
電源ランプが点灯している場合と消灯している場合があります。

消灯している場合も点灯している場合も再起動を行ってください。

電源ランプ

③コンテンツキャッシュの電源ボタンは、機器の裏側にあります。
接続するケーブルを無理に引っ張らないよう機器を回転させ、裏側を確認します。

裏側は、ＬＡＮケーブルと電源ケーブルが差し込まれていますので抜けないよう注意します。

電源ボタン

・電源ランプが消灯している場合
　電源ボタンを長押しします。表面の電源ランプが点灯したことを確認。
・電源ランプが点灯している場合
　電源ボタンを長押しし、一度電源ランプが消えたことを確認し、再度電源ボタンを長押しし、電源ランプが点灯したことを確認。

表面の電源ランプが点灯していることが確認できれば作業は終了です。